



EN795 - P U2

EN795 - P U2

EN795 - P U2

EN795 - P U2

V0922

 Weitere Anleitungen beachten / On notera en outre des instructions / Notare ulteriori istruzioni / Follow the instructions



Arthur Flury AG


Arthur Flury AG

Fabrikstrasse 4 | CH-4543 Deitingen

T +41 32 613 33 66 | info@aflury.ch | www.aflury.ch

Legende Légende

Leggenda Legend



Legende

- 1 Logo (Montagehinweise beachten)
- 2 Logo (Anzahl maximal zulässiger Personen)
- 3 Logo (Anwendungszweck)
- 4 Logo AF (Identifikation des Herstellers)
- 5 Logo (QR-Code)
- 6 Logo (Erdungszeichen → Anschluss für Blitzschutz)
- 7 Artikelnummer
- 8 Chargennummer mit Herstellungsdatum (Jahr, Monat)
- 9 Getestet nach Norm
- 10 CE Zeichen und Kenn-Nr. der überwachenden Stelle

Légende

- 1 Suivre les indications de montage
- 2 Nombre de personnes max.
- 3 Type d'utilisation
- 4 Identification de fournisseur
- 5 QR Code
- 6 Signe de mise à terre → raccordement paratonner
- 7 Numéro d'article
- 8 Identification du lot de fabrication-date de fabrication (année-mois)
- 9 Testé selon la norme
- 10 Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme de contrôle

Leggenda

- 1 Osservare istruzioni di montaggio
- 2 Numero massimo di persone
- 3 Applicazione
- 4 Identificazione del produttore
- 5 Codice QR
- 6 Messa a terra → collegamento al sistema parafulmini
- 7 No. di articolo
- 8 Lotto di produzione con data (anno/mese)
- 9 Testato a norma
- 10 Marcatura CE e numero di identificazione dell'organismo di ispezione

Legend

- 1 Follow the instructions
- 2 Amount of maximum allowable persons
- 3 Application purpose
- 4 Identification of manufacturer
- 5 QR Code
- 6 Earthing symbol → connection to lightning protection
- 7 Article number
- 8 Batch number with production date
- 9 Tested according to norm
- 10 CE marking and inspection authority identification number

Die Anschlagseinrichtungen temporär Typ B (EAP-0 und PR-9) sind speziell und ausschliesslich für den temporären Einsatz bei Errichtung von Holzbaukonstruktionen vorgesehen. Der Benutzer kann sich so während des Dachaufbaus sowie der Montage von Flächenelementen (Hallendecken) gegen Absturz sichern. Es erfolgt eine Montage ausschliesslich mit dem mitgelieferten Befestigungselement. Nach Beendigung der Tätigkeiten ist die Anschlagseinrichtung wieder zu entfernen. Bei erneuter Montage ist ein neues Befestigungselement zu verwenden.

Es dürfen keine Lasten ans Anschlagssystem gehängt werden. Das System wurde ausschliesslich zur Sicherung von Personen entwickelt. Die Anzahl der maximal zu sichernden Personen richtet sich nach der Ausführung der Anschlagseinrichtung und ist der jeweiligen Beschreibung bzw. der Kennzeichnung zu entnehmen.

Anschlagseinrichtungen Typ A, B, C und E dürfen nur von Personen benutzt und montiert werden, die mit der Gebrauchsanleitung sowie mit den vor Ort geltenden Sicherheitsregeln vertraut, körperlich bzw. geistig gesund und auf PSA (Persönliche Schutzausrüstung) geschult sind. Vor der Benützung muss ein Notfallkonzept mit den nötigen Rettungsmassnahmen vorhanden sein, welches alle möglichen Arten von Notfällen berücksichtigt.

Während der Montage / Verwendung des Anschlagssystems sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Arbeiten auf Dächern) einzuhalten.

Nach einer Sturzbelastung sind Anschlagseinrichtungen Typ A, B, C und E dem weiteren Gebrauch zu entziehen und durch den Hersteller zu kontrollieren.

Es können Gefahren entstehen, welche die Funktion der Ausrüstung beeinträchtigen, z.B. Seilentspannung, scharfe Kanten, Chemikalien, Abrieb, Verformungen, lose Verbindungen, Korrosion etc.

In diesen Fällen darf keine Nutzung erfolgen! Die Gefahren müssen vor Benützung kontrolliert werden.

Vor jedem Einsatz ist der erforderliche Freiraum unterhalb des Benutzers sicherzustellen, so dass im Fall eines Sturzes kein Aufprall auf den Erdboden oder ein anderes Hindernis möglich ist. Die Verformung des Anschlagssystems an dem eine Person gesichert ist, muss bei der Berechnung der Auffangstrecke unbedingt berücksichtigt werden. Die Auffangstrecke setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:

1. Standhöhe + Verbindungsmittel ~ 2 m für Anschlagseinrichtungen Typ A + B
2. Aufreissen des Falldämpfers bzw. mitlaufenden Auffanggerätes ~ 0.5–2 m
3. Verlängerung des Verbindungsmittels und Verschiebung des Auffanggurtes am Körper ~ 0.5 m
4. Grösse des Benutzers ~1.8 m
5. Verformung von Sicherheitsdachhaken / Anschlagseinrichtungen Typ A, B ~ 0.5–0.9 m
6. Auslenkung zu Typ C gemäss separater Liste
7. Sicherheitsabstand ~1 m

Anschlagseinrichtungen Typ C müssen so montiert sein, dass kein Kontakt mit einer scharfen Kante oder irgendwelchen anderen Gegenständen nach einem Auffangvorgang eintritt, welche die Führung beschädigen könnte.

Gesundheitliche Einschränkungen (Herz-Kreislaufprobleme, Medikamenteneinnahme oder Alkoholmissbrauch) können die Sicherheit des Benutzers beim Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen. Kinder und schwangere Frauen dürfen das Anschlagssystem nicht verwenden.

Anschlagseinrichtungen Typ A, B, C und E müssen mindestens alle 12 Monate einer Prüfung durch eine sachkundige durch den Hersteller autorisierte Person, unter Berücksichtigung der Anleitung des Herstellers unterzogen werden.

Es dürfen keine baulichen Veränderungen ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Arthur Flury AG durchgeführt werden.

Das Anschlagssystem darf nicht mit Chemikalien oder anderen aggressiven Stoffen in Verbindung gebracht werden.

Die Prüfung ist durch eine Fachperson auf der mitgelieferten Kontrollkarte in der separaten Einbauanleitung zu dokumentieren.

Sollte die Ausrüstung in ein anderes Land vertrieben werden, muss der Händler dafür besorgt sein, dass die Gebrauchsanleitung in der jeweiligen Landessprache mitgeliefert wird.

Bei Projektplanung sind immer die aktuellsten Informationsbroschüren zu verwenden. Diese sind auf der AF-Homepage zu finden. www.aflury.ch

Les dispositifs d'ancrage temporaires de type B (EAP-0 et PR-9) sont spécifiquement et exclusivement destinés à un usage temporaire lors de l'érection de structures en bois. L'utilisateur peut ainsi se protéger contre les chutes lors de la construction du toit et de l'assemblage d'éléments de surface (plafonds de hall). Le montage s'effectue exclusivement avec l'élément de fixation fourni. Une fois les activités terminées, le dispositif d'ancrage doit être retiré. Lors du remontage, une nouvelle fixation doit être utilisée.

Le système d'ancrage ne doit pas être utilisé pour le transport de matériel. Aucune charge ne doit être suspendue au système d'ancrage. Le système a été développé exclusivement pour la sécurité des personnes. Le nombre maximum de personnes à sécuriser dépend de la conception du système d'ancrage et peut être tiré de la description ou du marquage respectif.

Les dispositifs d'ancrage type A, B, C et E ne doit être installer et utilisé que par des personnes familiarisées avec le mode d'emploi ainsi que les règles de sécurité en vigueur sur le site, saines de corps et d'esprit et instruites sur l'emploi d'équipements de protection individuelle (EPI) contre les chutes. Avant l'utilisation, on doit avoir établi un concept de secours avec les mesures de sauvetage nécessaires tenant compte de tous les genres de cas d'urgence.

Pendant le montage et l'utilisation du système d'ancrage, toutes les prescriptions de prévention des accidents applicables (par ex. travaux sur les toits) doivent être respectées.

Après une charge due à une chute, les dispositifs d'ancrage type A, B, C et E ne peut plus être utilisé et doit faire l'objet d'un contrôle par le fabricant.

Des risques peuvent se présenter qui nuisent au bon fonctionnement du système, par ex. câble détendu, arêtes vives, produits chimiques, usure, corrosion ou déformations.

Dans ce cas, plus aucune utilisation ne doit avoir lieu ! Les dangers doivent être contrôlés avant l'utilisation.

Avant chaque usage, il faut s'assurer l'espace nécessaire au-dessous de l'utilisateur soit libre, de sorte qu'en cas de chute, aucun impact au sol ou sur un autre obstacle ne soit possible. La déformation du système d'ancrage avec lequel une personne est assurée doit absolument être prise en compte dans le calcul de la course d'arrêt. La course d'arrêt se compose des facteurs suivants :

1. Hauteur de position + dispositif connecteur ~ 2 m pour dispositifs d'ancrage type A et B
2. Fonctionnement de l'adsorbent d'énergie, respectivement l'appareil à rappel automatique ~ 0.5-2 m
3. Allongement du dispositif connecteur et déplacement du harnais sur le corps ~ 0.5 m
4. Taille de l'utilisateur ~1.8 m
5. Déformation du système d'ancrage type A et B ~ 0.5-0.9 m
6. Déviation type C selon la liste séparée
7. Distance de sécurité ~1 m

Installations de points d'ancrage de type C doivent être montées de manière à éviter tout contact avec un bord tranchant ou tout autre objet après une chute, ce qui pourrait endommager la guide.

Des limitations dues à l'état de santé (problèmes cardio-vasculaires, prise de médicaments ou abus d'alcool) peuvent nuire à la sécurité de l'utilisateur lors de travaux en hauteur. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser le système d'ancrage.

L'ensemble des dispositifs d'ancrage type A, B, C et E doit être soumis au moins tous les 12 mois à un contrôle par une personne qualifiée autorisée par le fabricant, en tenant compte des instructions du fabricant.

Il doit être effectué aucun changement structurel sans l'autorisation expresse écrite de Arthur Flury AG.

Ne pas mettre le système d'arrêt avec des produits chimiques ou d'autres substances agressives en combinaison.

Le contrôle par une personne qualifiée doit être enregistré sur la carte de contrôle jointe à la fourniture dans les instructions de montage séparées.

Si le matériel doit être vendu dans un autre pays, le revendeur doit savoir que les instructions sont fournies dans la langue du pays.

Lors de la planification d'un projet, utilisez toujours les dernières brochures d'information. Ceux-ci peuvent être trouvés sur le site Web AF. www.aflury.ch

I dispositivi di ancoraggio provvisorio di tipo B (EAP-0 e PR-9) sono specificamente ed esclusivamente destinati all'uso temporaneo nel montaggio di strutture in legno. L'utente può così proteggersi dalle cadute durante il montaggio del tetto e degli elementi di superficie (soffitti dei padiglioni). L'unità viene montata esclusivamente con l'elemento di fissaggio in dotazione. Al termine delle attività, il dispositivo di ancoraggio deve essere nuovamente rimosso. Al momento del rimontaggio, è necessario utilizzare un nuovo elemento di fissaggio.

Il sistema di battuta non può essere utilizzato per trasporti di materiali. Non si possono attaccare dei pesi sul sistema di battuta. Il sistema è stato sviluppato esclusivamente per la protezione delle persone. Il numero massimo di persone da fissare dipende dalla struttura del sistema di ancoraggio e può essere ricavato dalla rispettiva descrizione o dalla marcatura.

Dispositivi di ancoraggio tipo A, B, C e E possono essere utilizzati e montati solo da persone che familiarizzano con le istruzioni per l'uso e con le regole di sicurezza applicabili in loco, che sono in salute fisica e/o psichica e hanno ottenuto una formazione nel settore dell'equipaggiamento di protezione individuale. Prima dell'uso deve essere disponibile un piano per i casi di emergenza che prevede i provvedimenti di salvataggio necessari e che prende in considerazione tutti i tipi di casi di emergenza.

Durante il montaggio / l'uso del sistema di battuta vanno rispettate le prescrizioni in vigore rispettive del settore dell'antifortunistica (ad esempio per i lavori sui tetti).

Dopo un arresto di caduta i dispositivi di ancoraggio tipo A, B, C e E non possono più essere utilizzati e dovranno essere controllati dal produttore.

Si possono avere dei pericoli che limitano la funzionalità dell'equipaggiamento, ad esempio la presenza di corde cascanti, bordi acuti, sostanze chimiche, forza di abrasione, deformazioni, connessioni allentate, corrosione ecc.

In questi casi il dispositivo non deve essere più utilizzato! I pericoli devono essere controllati prima dell'uso.

Prima di ogni uso lo spazio libero richiesto al di sotto dell'utente deve essere garantito al fine di permettere che nel caso di una caduta non si abbia un impatto sul terreno o su un altro ostacolo. Le deformazioni sul sistema di battuta, causate da un arresto di caduta, devono assolutamente essere prese in considerazione nel

calcolo del tirante d'aria (spazio libero di caduta in sicurezza). Il percorso di ricezione è costituito dai fattori riportati qui di seguito:

1. Altezza di posizionamento verticale + mezzo di collegamento ~ 2 m per dispositivo di ancoraggio tipo A e B
2. Sfiancamento dello smorzatore della caduta e/o dell'apparecchio di ricezione ad esso collegato ~ 0.5-2 m
3. Allungamento del mezzo di collegamento e spostamento della cintura di ricezione sul corpo ~ 0.5 m
4. Altezza dell'utente ~ 1.8 m
5. Deformazione dei ganci di sicurezza e dispositivo di ancoraggio tipo A e B ~ 0.5-0.9 m
6. Deviazione tipo C secondo la lista separata
7. Distanza di sicurezza ~ 1 m

Dispositivi di ancoraggio tipo C deve essere montato in modo che non ci sia contatto con un bordo tagliente o altri oggetti dopo un'entrata in caduta, che potrebbe danneggiare la guida.

Lo stato di salute (problemi cardiocircolatori, uso di farmaci oppure abuso di alcool) possono limitare la sicurezza dell'utente durante il lavoro in altezza. Bambini e donne incinte non possono utilizzare il sistema di battuta.

Dispositivi di ancoraggio tipo A, B, C e E devono essere sottoposti ad un esame eseguito da una persona esperta, autorizzata dal costruttore, almeno ogni 12 mesi, attenendosi alle istruzioni del produttore.

Non possono essere fatte modifiche tecniche ai prodotti senza l'esplicito consenso per iscritto della Arthur Flury AG.

Non esporre il sistema di battuta a sostanze chimiche o aggressive.

L'esame eseguito da parte dell'esperto di tetti deve essere documentato sulla scheda di controllo nelle istruzioni di montaggio separate.

Se l'apparecchiatura deve essere venduta in un altro paese, il rivenditore deve essere consapevole che le istruzioni sono fornite nella lingua locale.

In fase di pianificazione di un progetto, utilizzare sempre gli opuscoli informativi nell'ultima versione disponibile. Questi possono essere trovati sul nostro sito web AF. www.aflury.ch

Safety warnings

Type B temporary anchor devices (EAP-0 and PR-9) are specifically and exclusively intended for temporary use in the erection of wooden structures. The user can thus secure himself against falling during roof assembly as well as the assembly of surface elements (hall ceilings). The unit is mounted exclusively with the fastening element supplied. After completion of the activities, the anchor device must be removed. When reassembling, a new fastener must be used.

The stop system may not be used for material transports. No loads may be hung onto the stop system. The system was exclusively developed to secure persons. The maximum number of persons to be secured depends on the design of the anchorage system and can be found in the respective description or marking.

The anchoring devices type A, B, C and E may only be installed or used by persons who are familiar with the operating manual and the locally applicable safety rules, are physically and psychologically healthy and are trained in the use of PPE (personal protection equipment). An emergency concept must be available Prior to usage. It must contain all required rescue measures which takes all possible types of emergencies into account.

During installation/use of the stop system, the respective applicable accident prevention regulations (e.g. working on roofs) must be taken into account.

After the anchoring devices A, B, C and E has been strained by a falling person it must be barred from further use and is to be checked by the manufacturer.

Hazards can result which impede the function of the equipment, such as slack rope formation, sharp edges, chemicals, wear, corrosion or deformations.

In this case, it may not be used! The hazards must be checked before use.

Before each use, ensure the required user clear space is maintained so that no impact is possible with the ground or another obstacle. The deformation of the stop system onto which a person is secured must be taken into account when calculating the catch segment. The catch segment is composed of the following factors:

1. Standing height + connector – 2 m for anchoring devices type A and B
2. Dismantling the fall insulator or included catch segment ~ 0.5–2 m
3. Extension of the connector and shift of the catch belt on the body – 0.5 m
4. Size of the user –1.8 m
5. Deformation of the anchoring devices type A and B ~ 0.5–0.9 m
6. Deflection type C according to separate list
7. Safety distance ~1 m

Installations of anchorage points type C must be mounted so that there is no contact with a sharp edge or any other objects after a fall entry, which could damage the guide.

Health limits (cardio-vascular problems, taking medication or alcohol consumption) can impede the safety of the user when working at an elevated height. Children and pregnant women may not use the stop system.

The anchoring devices type A, B, C and E must be subject to an inspection by a specialist authorised by the manufacturer at least every 12 months, taking into account the manufacturer manual.

No structural changes may be carried out without the express written approval of Arthur Flury AG.

Do not mix the stop system with chemicals or other corrosive substances.

An inspection by a specialist is to be documented in the included log card in the separate installation manual.

If the equipment is to be sold to another country, the dealer must be aware that the instructions are supplied in the local language.

When planning a project, always use the latest information brochures. These can be found on the AF website. www.aflury.ch



EN 517: 2006

Normen zu Sicherheitsdachhaken / Normes pour les crochets de toit de sécurité /
Norme per ganci di sicurezza per tetti / Standards for safety roof hooks



EN 795: 2012



CEN/TS 16415: 2013

Normen zu Anschlagereinrichtung Typ A, B, C und E / Normes pour les dispositifs d'ancrage de type A, B, C et E / Norme per i dispositivi di ancoraggio di tipo A, B, C e E / Standards for anchor devices type A, B, C and E



EN 353-2



EN 354



EN 355



EN 361



EN 362

Weitere anwendbare, persönliche Schutzausrüstungen / Équipement de protection individuelle supplémentaire applicable / Ulteriori dispositivi di protezione individuale applicabili / Additional applicable personal protective equipment





SIA 271







Montage auf Beton
Montage sur béton


Montaggio su calcestruzzo
Mounting on concrete



	AF-Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	BOAN 10/10 A4 *	*





Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories







* Auswahl nach Katalog AF /
Sélection selon catalogue AF /
Selezione secondo catalog AF /
Selection according catalog AF
Anwendung gem. Anleitungen von Lieferant /
Application selon les instructions des fournisseurs /
Applicazione secondo le istruzioni dei fornitori /
Application according to the supplier's instructions

Montage auf Beton
Montage sur béton

Montaggio su calcestruzzo
Mounting on concrete



	AF-Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	BOAN 10/10 A4 *	*
3	3DSF8	320.000.007



Passendes Systemzubehör / Accessoire système / Accessori di sistema / System Accessories





* Auswahl nach Katalog AF /
Sélection selon catalogue AF /
Selezione secondo catalog AF /
Selection according catalog AF




Anwendung gem. Anleitungen von Lieferant /
Application selon les instructions des fournisseurs /
Applicazione secondo le istruzioni dei fornitori /
Application according to the supplier's instructions

Montage auf Stahlträger
Montage sur poutre en acier

Montaggio su trave in acciaio
Mounting on steel support



	AF -Typ	AF Art. N°		AF -Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001	4	M10x30 A2	951.04.352
2	SM 10 A2	950.04.359		M10x35 A2	951.04.334
3	ULS 20/10.5x2 A2	953.04.028		M10x40 A2	951.04.319





Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories






Montage auf Stahlträger
Montage sur poutre en acier

Montaggio su trave in acciaio
Mounting on steel support




	AF -Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	SM 10 A2	950.04.359
3	ULS 20/10.5x2 A2	953.04.028
4	d10 8%	
	d10 14%	

	AF -Typ	AF Art. N°
5	M10x30 A2	951.04.352
	M10x35 A2	951.04.334
	M10x40 A2	951.04.319




Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories






Montage auf Holzplatten
Montage sur panneaux en bois


Montaggio su pannelli di legno
Mounting on wooden panels



	AF -Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	TKHS 8x140 A2	380.000.032
3	TKHS 8x80 A2	380.000.096





Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories







Montage auf Holzplatten
Montage sur panneaux en bois

Montaggio su pannelli di legno
Mounting on wooden panels






	AF-Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	TKHS 8x140 A2	380.000.098
3	TKHS 8x80 A2	380.000.096







Montage auf Vollholz
Montage sur bois massif

Montaggio su legno massiccio
Mounting on solid wood



	AF-Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	TKHS 8x120 A2	380.000.203
3	TKHS 8x100 A2	380.000.097




Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories








Montage auf Leimbinder
Montage sur lamellé-collé

Montaggio su legno lamellare
Mounting on glulam



	AF-Typ	AF Art. N°
1	P U2	310.003.001
2	TKHS 8x120 A2	380.000.203



Passendes Systemzubehör / Accessoires système / Accessori di sistema / System Accessories

